
取扱説明書

SANYO

ビルトイン IHクッキングヒーター 家庭用

品番 JIC-B531GR






お買い上げまことにありがとうございました。

- ●電気工事店又は施工主より「据付工事説明書」を受け取り、工事完了後の確認項目をご確認ください。
- ●ご使用前に、この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「据付工事説明書」「保証書」とともに大切に保 管してください。

IHヒーター

IHヒーターの加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。 そこに鉄系なべを置くと、なべ底にうず電流 が生じ、なべ自体が発熱します。



高火力IHヒーター (左右ヒーター)

左右ともに3000Wの高火力! 便利な「湯沸し」機能、油の温度を自 動調節する「揚げ物」機能が左右どち らでも選択できます。

少量油(200g)で、簡単揚げ物

少量の油で揚げものOK! お弁当のおかずや少量の揚げものでも、 簡単スピーディに調理できます。

グリル (水無し両面焼き)

多彩な自動メニュー


焼き魚だけでなく、ピザやグラタンなどの 洋食メニューも自動で仕上げます。

お部屋の空気もキレイな脱煙機能

「プラチナ脱煙」でグリルから出る煙を大幅 にカットします。

いつも清潔グリル

クリーニングキーで油汚れをすっきりと、 平面ヒーターでお手入れ簡単。



保護機能について

なべ無し自動OFF機能

左右ヒーターはなべを置かなかったり、加熱中になべを外すと、ト ッププレートの火力表示ランプが点滅してブザーが鳴り、約1分後 に通電が切れます。リリフリン

切り忘れ防止機能

切り忘れても、最後の操作から一定時間を過ぎると、自動的に通電 が切れます。 11 15 1135 115

- ・左右ヒーター・中央ヒーター:約45分後停止
 - 45分以上かかる調理をするときはタイマー機能をお使いください。
- ・グリル:約20分後停止

回路保護機能

吸・排気口がふさがったりして異常に内部温度が高温になると、 自動的に加熱が停止します。 11 14 1134

温度過昇防止機能

左右ヒーター・中央ヒーターは調理中になべ底の温度が異常に上 がると、自動的に加熱が停止します。グリルは庫内の温度が異常 に上がると、自動的に加熱が停止します。

*各表示が点灯のまま加熱が一時止まることがあります。 温度が下がると自動的に加熱を再スタートします。

チャイルドロック機能

誤作動などを防ぐため、キー操作を受け付けません。 「ア11ページ

中央ヒーターロック機能

20分以上かかる調理をするときはタイマー機能をお使いください。安全のため、中央ヒーターのキー操作を受け付けません。 ア11ページ

グリル異常高温検知機能

グリル庫内で調理物の発火などによって温度が異常に上がると、 自動的に加熱を停止します。

中央ヒーター

立ちあがりの早い クイックラジエントヒーター

なべを直接加熱するので、なべを選ばず調理できます。左右ヒーターで使えないアルミ・銅なべも使えます。

直火感覚であぶりものも得意。

付属のうま焼きネットでおもちも焼けます。

楽な姿勢で簡単操作

トッププレートの操作パネルで、立ったまま、 楽な姿勢で操作ができます。大きくて見やすい 液晶表示と火力表示ランプで、使用状況が一目 で確認OK!

左右IHの火かげんは使いやすい ダイヤル式

操作のしやすいストッパー付ダイヤルつまみで、 トッププレートの火力表示を見ながら微妙な 火かげん調節ができます。

空だき検知機能

誤ってなべを空だきしてなべ底が異常に高温になったとき自動的 に加熱が停止します。

高温注意ランプ

左右ヒーター、中央ヒーターのそれぞれで独立して、各ヒーター 使用中に高温注意ランプが点灯します。

調理が終わった後や電源スイッチを切った後もトッププレートが 熱い間はランプが点滅してお知らせします。

温度が下がると自動的に消灯します。

もくじ

ご使用前に

特長	2~	3
安全上のご注意	4~	·7
使用上のご注意		8
各部のなまえとはたらき		
· 本体		9
·操作部1()~1	1
使えるなべ・使えないなべ 12	2~1	4

使いかた

左右ヒ	ーター		15~	-19
加熱	湯沸し	揚げ物		
グリル			20~	-23
中央ヒ	ーター			24
タイマ	–			25

こんなときには

お手入れのしかた	26~29
故障かな?と思ったら	30~32
仕様	46
アフターサービス	47
お客さまご相談窓口	裏表紙

メニュー編

	メニュー	編もくじ 33
	煮込み	筑前煮
	ゆでもの	スパゲッティ・ミートソース
	焼きもの	ビーフステーキ ハンバーグ 焼きぎょうさ
	炒めもの	青椒肉絲 えびのチリソース炒め
	蒸しもの	茶わん蒸し
	揚げもの	天ぷら 鶏のから揚げ 一口ヒレカツ
	自動グリル	ピザトースト マカロニグラタン チキンドリア
I		鶏もも肉の塩焼き タンドリーチキン

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

▲ 警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

企 注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

- ∴ ∴ ∴ ∴ 気をつける必要があることを表しています。
- してはいけないことを表しています。

⚠ 警告


電源



接続

アースを確実に取り付ける。

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アースの取り付けはお買い上げの販売店 にご相談ください。



揚げ物



揚げ物調理中はそばを離れない。

- 油が少ない場合など、油温が上がりすぎると火災のおそれがあります。
- ※揚げ物をするときは付属の天ぷらなべ以 外は使用しないでください。
- ※揚げ物コースは500g(約0.56L)以上 の油で調理してください。
- ※少量油200g(約0.22L)の場合は、少量油コースを選択してください。

- 取り扱い -



吸・排気口やすき間にピンやフォーク、針金などの異物を入れない。

吸・排気口に指を入れない。

感電や異常動作をして、けがをすること があります。





トッププレートの上にボンベの 入ったカセットコンロやカセッ トボンベを置かない。

• ボンベが爆発し、火災の原因になります。

△ 警告

取り扱い



子供だけで使わせない。 幼児に触れさせない。

感電・やけど・けがをするおそれがあります。





可燃物を近づけない。

火災のおそれがあります。

※新聞・雑誌・ふきんなど、燃えやすいものをトッププレート、吸・排気ロカバーの上やそばに絶対に置かないでください。





中央ヒーターの上に物を置かない。

火災のおそれがあります。





禁止

水をかけたりしない。

ショート・感電・故障の原因になります。





トッププレートに衝撃を加えない。

- ひびが入ったり割れた場合、そのまま使う と過熱や異常動作、感電の原因になります。
- ひび割れが生じた場合は、電源スイッチ とブレーカーを「切」にして使用を中止 し、すぐに修理を依頼してください。





改造はしない。

修理技術者以外の人は絶対に 分解したり、修理をしない。

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 故障したときは、電源スイッチとブレーカーを「切」にして使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- ※修理は、お買い上げの販売店、据付施工店または、もよりの当社お客さまご相談窓口にご相談ください。





使用後は電源スイッチの「切」 を確認する。

• 火災のおそれがあります。

電源「切」 確認



※長期不在のときは、 専用回路のブレー カーを「切」にし てください。

安全上のご注意 必ずお守りください

企 注意

取り扱い



缶詰やアルミ箔・スプレー缶など、 なべ以外のものはのせない。

破裂したり、赤熱してけがややけどをすることがあります。





本体の前方に物を置かない。

火災の原因になります。



水のかかるところでは使用しない。

• 感電や漏電の原因になります。



調理以外の目的で使用しない。

火災・やけどの原因になります。



空だきや過熱をしない。

- やけどや調理物の発火、なべの破損の 原因になります。
- ※空だきなど異常に高温になった場合、 トッププレートが変色することがあり ます。
- ※底の薄いものや反っているフライパン・なべは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- ※フライパンなどで少量の油を入れて予 熱する場合は、火力を弱めにして、加 熱し過ぎないでください。



吸気口、排気口をふさがない。

• 本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。

禁业



中央ヒーターの上で直接調理しない。

- 発火や異常動作の原因になります。
- ※魚を焼いたり、しょうゆ、汁などがたれ る調理はしない。



なべを不安定な状態で使用しない。

トッププレートの縁に乗り上げた状態で 使用すると、落下などにより、やけどや けがの原因になります。



なべの下に紙などを敷かない。

なべの熱で紙がこげたりします。





なべ・なべの取手などの高温部に触れない。

やけどをすることがあります。



使用後しばらくは、なべの熱で トッププレートが熱くなってい るので、手を触れない。

• やけどをすることがあります。





使用中・使用後しばらくは底面も熱くなっています、手を触れない。

やけど・けがの原因になります。





お手入れ

本体が冷めてからお手入れする。

高温部に触れ、やけどをするおそれがあります。

△ 注意

磁気の影響



相談する

心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください。

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。

揚げ物・



他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使わない。


• 温度制御装置が働かず、異常加熱し、火 災の原因になります。



を切る

油煙が多く出たら電源スイッチ を切る。

• 油が高温になっています。続けて加熱すると発火し、火災になります。





気をつける

揚げ物調理中は飛び散る油に 気をつける。

油が飛び散って、やけどの原因になります。

グリル -



使用中は、本体から離れない。

• 調理物が発火するおそれがあります。 ※本体から離れるときは、必ずグリルを 「切」にしてください。





必要以上に加熱しない。

加熱しすぎると調理物が発火することがあります。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは、グリル扉など高温部に触れない。

• 高温のため、やけどをすることがあり ます。





必ずグリル受け皿を使う。

• 火災の原因になります。



使う

を切る

グリル使用中、調理物が発火した 場合はすぐに電源スイッチを切る。

- 火災の原因になります。
- 炎が消えるまでグリル扉を引き出さない でください。(空気が入り、炎が大きく なります)
- グリル扉に水をかけないでください。 (ガラスが割れます)
- 1.電源スイッチを切る。
- 2. 吸・排気口力バー全体をぬれたタオルでふさぐ。(このときグリル扉の周囲から煙が出ます)
- 3. ブレーカーを切る。


使用上のご注意 必ずお守りください

みそ汁やカレー・シチューをあたため直すときは、かき混ぜながら加熱する。

- なべ底に沈んだみそがはじけるおそれがあります。
- カレーやシチューが突沸し、やけどや故障の原因 になります。

テレビやラジオなどを近づけない。

受信障害をおよぼすことがあります。影響しないところまで離してお使いください。



磁気の影響を受けやすいものを近づけない。

◆ キャッシュカード・テレホンカード・自動改札用 定期券・フロッピーディスク・テープなどを、トッププレートにのせると記憶が狂うおそれがあります。



トッププレートやなべ底がぬれた状態 で加熱しない。

なべの底から湯気が吹き出し、やけどのおそれが あります。



ふきこぼれに注意する。

やけどや故障の原因になります。



トッププレートに重いものをのせない。 また、人がのらない。

- トッププレートにひび割れやそりが起こり、故障の原因になることがあります。
- 使用できる重さは、内容物を含めて左右それぞれ 20kgまでです。
- 使用しないときも、重いものをのせないでください。



グリル扉や受け皿を外した状態で加熱しない。

• 本体損傷や、火災の原因になります。

グリル扉を持ち上げながら引き出した り、勢いよく引き出さない。

● グリル扉が落下してけがをしたり、器具を破損する原因になります。

グリル扉を引き出した状態で重い物をのせたり、上から強い力を加えない。

• グリル扉が落下してけがをしたり、器具を破損する原因になります。

天面操作部に過熱したなべなどをのせ ない。


• 故障の原因になります。

うま焼きネットをIHヒーターの上にの せない。

赤熱してやけどのおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

●本体



部品を交換したり、追加購入したい場合

部品名	部品番号
天ぷらなべ(付属品)	617-265-7103
焼き網	617-264-0112
うま焼きネット	617-263-1493

※部品を交換するときは、お買い上げの販売店に お問い合わせください。


付属品 ●天ぷらなべ(1個) ●うま焼きネット(1個) ※必ず、天ぷらなべの取扱 説明書をお読みください。

目の不自由な方のために

●イラストの◆印(4ヶ所)に凸印を入れています。左右ヒーターの中心位置確認時にご使用ください。

各部のなまえとはたらき

●操作部



左ヒーター用

タイマーキー

左ヒーターのタイマー を選択、取り消すとき に使います。

揚げ物キー

左ヒーターで揚げ物を するときに使います。

湯沸しキー

左ヒーターで自動でお 湯を沸かすときに使い ます。

グリル・中央ヒーター用

(左右ヒーターには使えません。)

(自動グリルキー

自動グリルのメニュー(姿焼き) つけ焼き) 切身・ひもの (ピザ) グラタン) (鶏のもも焼き) を選択するときに使い ます。

手動加熱キー

(両面)(上面)(中央ヒーター)を選択するときに使います。

(火力調節キー

自動グリルの仕上りを調節をするときや、手動加熱の (両面)(上面)(中央ヒーター)の火力を調節するときに使います。

タイマーキー

手動加熱(両面)(上面)(中央ヒーター)のタイマーを選択、 取り消すときに使います。

スタートキー

自動グリル・手動加熱の加熱を開始するときに使います。

とりけしキー

自動グリル・手動加熱の加熱を停止するときや設定を 取り消すときに使います。

右ヒーター用

タイマーキー

右ヒーターのタイマー を選択、取り消すとき に使います。

揚げ物キー


右ヒーターで揚げ物を するときに使います。

湯沸しキー

右ヒーターで自動でお 湯を沸かすときに使い ます。

●目の不自由な方のために

操作部各キーには、各キーの名称を表す点字が入っています。またキーによってブザーの音を変えています。



チャイルドロック機能

チャイルドロックを設定するとすべてのヒーターが使用できなくなります。

電源スイッチを「入」にし、チャイルドロックキーを3秒間押すと、 "ピッ" とブザーが鳴ってチャイルドロックランプが点灯します。

チャイルドロックされたあとは、電源スイッチは「切」にしてく ださい。

電源ランプは消灯します。

- ※ 加熱中や火力調節つまみが出ている状態ではチャイルドロック機能は働きません。左右ヒーターの火力調節つまみを押し込んでから操作してください。
- ※ この機能が働いているときは、操作できません。

解除するときは、電源スイッチ「入」の状態で <u>チャイルドロック</u> キーを3秒間押します。

"ピー"とブザーが鳴ってチャイルドロックランプが消灯し、解除されます。

中央ヒーターロック機能

中央ヒーターのみ使用できなくなります。

揚げ物のときの油温度調節に使います。

中央ヒーターロックの設定および解除は チャイルドロック中に行います。

チャイルドロック中に <u>クリーニング</u> キーを5秒間押すと、"ピッ" とブザーが鳴ってランプが点灯します。その状態で <u>チャイルドロック</u> キーを3秒間押すと、 中央ヒーターのみがロックされます。

解除するときは、チャイルドロックを設定し、<u>クリーニング</u> キーを5秒間押します。 "ピー"とブザーが鳴ってランプが消灯します。その状態で <u>チャイルドロック</u>キーを3秒間押すと、解除されます。

●左右ヒーターの加熱を停止するときは、火力調節つまみを押し込んで停止します。 その後、電源スイッチを「切」にします。

- ・火力調節つまみが出ている状態で電源スイッチを「切」にすると、再度電源スイッチを「入」にしても加熱できません。この場合は、一度火力調節つまみを押し込み($\frac{50}{2}$)、再度つまみを押し出し($\frac{2}{2}$)てから加熱してください。
- ・切り忘れ防止機能やなべ無し自動OFF機能が働いてヒーター加熱が自動停止した場合も、一度火力調節つまみを押し込んでから、再度つまみを押し出してください。
- ●調理が終わった後や電源スイッチを「切」にした後も本体から冷却ファンの回る音がしますが異常ではありません。

使用中・使用後も本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。本体内部が一定の温度まで下がると自動的に止まります。

使えるなべ・使えないなべ

左右ヒーター

●左右ヒーター(IHヒーター)には、材質や底の形状により使えるなべと使えないなべがあります。 市販のなべをお求めになるときは、財団法人 製品安全協会の ⑤ 0円 ⑤ 0円・0円 マークのあるなべをお勧めします。

(なべの説明書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。)

	なべの材質・種	類	使える(○)・使えない(×)
鉄	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロ		
	磁性ステンレス (磁石につくもの18-0))	なべ底に磁石が付くものは使えます。
7=54.7	非磁性ステンレス (磁石につかないもの	・なべ底の厚さ 0.8mm以下	火力が弱くなる場合があります。
ステンレス	18-8、18-10)	・なべ底の厚さ 0.8mmを超え 1.5mm以下	人 火力が弱くなる場合があります。
		・なべ底の厚さ 1.5mmを超えるもの	火力が弱くなる場合があります。なべ底の厚さが2.0mmを超えるものは加熱できないものがあります。
・間に鉄をはさんでいる ・底が18-0ステンレス			なべ底に磁石が付かない多層なべは、 火力が弱くなる場合があります。
多層なべ	・間にアルミや銅をは	さんでいるもの	メ 使えないなべもあります。
耐熱ガラス 陶器など			メ 加熱できません。
アルミ・銅			大 加熱できません。
直火用 魚焼き器	・底面にホーロー加工	したもの	メ 底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります。

中央ヒーター

なべの材質・種類	使える(○)・使えない(×)
鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー ステンレス、多層鋼、アルミ・銅、 超耐熱ガラス	30
土なべ、超耐熱以外のガラスなべ 直火用魚焼き器(底面にホーロー 加工したもの)	く 使えません。

※揚げ物には、必ず付属の天ぷらなべをお使いください。

- ●当社あっせん品についてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ●使えるなべでも、材質やなべ底の厚み・直径・形状により、火力が弱くなります。
- ●種類によっては高火力に耐えられず、なべが変形する場合があります。
- ●左右ヒーターをお使いのときは、同じ火力調節・同じなべでも、ヒーターごとに火力が異なることがあります。
- ●なべ底の厚さがうすいなべは、なべ底が変形することがあります。 炒めものは控え、低めの火力でご使用ください。
- ●なべ底の水分や汚れ、異物などは必ずふきとってからご使用ください。

なべの形状	使える(○) 使えない(×)
なべ底が平ら 底の直径が 12~26cm (左右ヒーター) 14~16cm (中央ヒーター)	
 底に3.0mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの 底が丸いもの 底の直径が26cmを超えるものや、12cm未満のもの(左右ヒーター) 底の直径が16cmを超えるものや、14cm未満のもの(中央ヒーター) 約3.0mm以上 	使えません。

さらに

お願い

ホーロー製品

●ホーローなべは、空だきした り、焦げ付かせないようにす る。



●底面のホーロー加工した魚焼き器は使わない。




底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを損傷することがあります。

十なべ

- ●「IHで使える」と表示して あっても使わない。
 - ・形状によっては本製品が故障 することがあります。
 - ・IHヒーターが高温になった場合などは、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

使えるなべの見分けかた (左右ヒーター)

※ 保温加熱でトッププレートが熱いときは、見分けができないことがあります。 保温以外やトッププレートが冷たいときに確認してください。



なべに水を入れ、左(または右)ヒーターの中央に置く

電源スイッチを「入」にする





左(または右)ヒーター火力調節つまみを押し、<a>△ にする

※電源スイッチを入れたときにつまみが出ていた場合、 つまみを一度押し込み、再度押し出してください。





左(または右)ヒーター火力調節つまみを右方向 いっぱいの位置にする

○使えるなべ

- ブザー音が "ピピッ"と鳴る
- 加熱表示(◀)、火力表示が点灯する
- 加熱が始まる



×使えないなべ

- ブザー音が "ピーピーピー"と鳴り続ける
- 加熱表示(◀)、火力表示ランプが点滅する
- 約1分後に火力表示ランプが消灯する
- 自動的に通電が切れる





※ステンレス(特に多層なべ)は、使えるなべと見分けても材質によって火力が弱くなる場合があります。





左(または右)ヒーター火力調節つま みを押し、^切にする

- 加熱が停止する
- ※使えるなべのときはなべが熱くなっています。(や けどに注意)

電源スイッチを「切」にする

使いかた(左右ヒーター)

加熱

煮る・ゆでる・焼く・炒める・蒸すなどの調理に使います。

- ※揚げものをするときは、18~19ページをご覧ください。
- 調理中に、なべの種類、火力によって「ジー」・「ブーン」という音や周期的に金属音がすることがありますが異常ではありません。

誘導加熱の影響により、なべが微振動することにより発生します。なべの種類や火力によって音の大きさは異なります。



なべに材料を入れ、左(または右)ヒーターの<u>中央</u>に置く 電源スイッチを「入」にする





左(または右)ヒーター火力調節つまみを 押し、≧ にする

- ※つまみを押し出しただけでは、安全のため加熱はしません。
- ※電源スイッチを入れたときにつまみが出ていた場合、つま みを一度押し込み、再度押し出してください。









左(または右)ヒーター火力調節つまみを 回して火力調節をする

- ブザー音が "ピピッ" と鳴る
- 加熱表示、火力表示が点灯する
- 加熱が始まる
- ※調理中も火力調節ができます。
- ※45分以上操作がないときは、自動的に加熱が停止します。 長時間加熱するときはタイマーをお使いください。
- ※火力「30」で加熱したいとき、つまみがすでに右方向いっぱいの位置になっている場合は、つまみを左方向に少し戻してからもう一度「30」の位置に合わせてください。





調理が終わったら、左(または右)ヒータ 一火力調節つまみを押し、^切にする

- ブザー音が "ピッピー" と鳴る
- 加熱表示、火力表示が消灯する
- 加熱が停止する

電源スイッチを「切」にする

使いかた(左右ヒーター)

●火力調節と火力表示について


左右ヒーターの火力表示は、次のように火力を読み取ります。

火力調節つまみを左へいっぱい 回したとき




約80℃で保温されます。

火力調節つまみを右へいっぱい 回したとき



火力表示に「30」と表示されていれば、 30×100=約3000W となります。 ※火力に応じて、火力表示ランプが点灯します。



左から順に火力表示ランプが点灯します。

左右ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力を上げられないことがありますが、 故障ではありません。

- 左右ヒーターと、グリルまたは中央ヒーターを同時に使用した場合、消費電力が4800Wを超えないように左右ヒーターの火力を自動的に調整します。左右ヒーターで使用できる火力については、火力表示で確認してください。(左右の火力表示の合計が48にならない場合があります。)
 - ※右ヒーターを高火力でお使いになりたいときは、左ヒーターの火力を下げるか、左ヒーター、中央ヒーター、またはグリルを使用しないでください。左ヒーターを高火力でお使いになりたいときも同様の操作をしてください。
 - ※複数ヒーターを同時に使用して左右ヒーターの火力が下がった場合、他のヒーターを止めても 左右ヒーターの火力はそのままでは元に戻りません。この場合、火力を上げたい方のヒーター のつまみを回して調整してください。
- ガスのハイカロリーバーナーの火力は左右ヒーターの火力「強」に相当し、「ハイパワー」にするとガスより高火力になります。調理するときは加熱しすぎに注意し、様子を見ながら加熱してください。

湯沸し

湯沸しキーを使用すると、最大3000Wの火力で加熱し、その後火力を落として自動的に停止します。


- 安全のため湯沸しと揚げ物は同時には使用できません。
- 湯沸しと同時に他のヒーターを使用した場合、総消費電力が4800Wを超えないように他のヒーターの火力を自動的に調整します。
- 沸とうするまでふたの開け閉めをしたり、水などを加えたりしないでください。温度センサーが正しく働かなくなります。
- なべ底の材質や厚み、形状によっては、湯沸し機能が正しく働かず、沸とうする前にお知らせしたり、沸とうのお知らせが遅れてふきこぼれや空だきすることがあります。また、次の場合も湯沸し機能が正しく働かないことがあります。
 - 1 L未満や2 Lを超える量の水を入れた場合
 - 揚げ物調理後などトッププレートが熱い場合 ※通常の加熱調理をしてください。 🕝 15ページ
 - トッププレートのヒーター部やなべ底に水や異物が付着している場合 ※必ずふき取ってから使用してください。
 - 底がそったり変形したなべなどを使用した場合

1

底の平らなやかんやなべに水(1~2L)を入れ、左(または右)ヒーターの中央に置く


※左右同時に湯沸しは使えません。

電源スイッチを「入」にする



湯沸し キーを押す

- 湯沸し表示(◀)が点滅する
- ※もう一度 湯沸し キーを押すと、解除されます。



左(または右)ヒーター火力調節つまみを 押して≧にし、回す

- 湯沸し表示(◀)が点滅から点灯に変わる
- 加熱が始まる※途中で取り消すときは火力調整つまみを押し、でしてください。
- 沸きあがると、ブザー音が "ピーピー" と鳴り、自動的に 加熱が停止する。
- 湯沸し表示(◀)が点灯から点滅に変わる





湯沸しが終わったら、左(または右)ヒー ター火力調節つまみを押し、^切にする

※操作しない場合は、取り忘れ防止のためブザーが1分ごとに鳴り、5分間お知らせします。

電源スイッチを「切」にする

使いかた(左右ヒーター)

揚げ物

設定した温度で油温を自動的に保ちます。

少量油(200~500g) コースと揚げ物(500~900g) コースがあります。 左右同時に揚げ物ができます。

(※付属の天ぷらなべを追加購入してください。 🕝 9ページ)

揚げ物をするときは、必ず「安全上のご注意」(□34,7ページ)をよく読んでから、 で使用ください。

- 必ず 揚げ物 キーを押して使用してください。
- 他の器具であらかじめ加熱した油は使わないでください。
- 調理の直後などトッププレートが熱いときに揚げ物をすると、予熱時間が長くなったり、油の 温度が設定温度より低くなることがあります。トッププレートをしばらくさまし、高温注意ラ ンプが消灯してから揚げ物を始めてください。
- なべ底がそってきたり、変形したなべを使わないでください。
- なべ底・トッププレートに異物や汚れが付いたまま使わないでください。
- なべに油を入れてから予熱してください。
- 揚げ物では調理タイマーは使えません。



付属の天ぷらなべに油を入れ、左(または右)ヒーターの中央に置く

油の量

200g(約0.22L)~900g(約1L)

- ※必ず付属の天ぷらなべを使ってください。
- ※揚げ物コースは500g(約0.56L)以上の油で調理 してください。
- ※少量油200g(約0.22L)の場合は、少量油コース を選択してください。
- ※200g(約0.22L)未満の油では調理しないでください。
 - 油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。
 - 温度調節が正しくできません。

電源スイッチを「入」にする



揚げ物キーを押し、油量を選択する



1度押し 200~500g未満 (約0.22~0.56L) 2度押し 500~900g (約0.56~1L) 3度押し 取り消し





※つまみを押し出しただけでは、安全のため加熱はしません。

つまみを押し出した後は、油量設定の変更はできません。変更する場合はつまみを押して 切 にし、② から操作し直してください。






左(または右)ヒーター火力調節つまみ を回し、揚げ物温度を設定する

(例) 180℃設定のとき

- ブザー音が "ピピッ" と鳴る
- 設定温度を180にする
- 設定温度が点滅する
- 加熱が始まる







- 設定温度が点滅から点灯に変わる
- その後、設定温度を保つ



◀揚 げ 物

※調理中も設定温度を変えられます。料理のでき具合を見ながら、温度を調節してください。 ※45分以上操作がないときは、ブザー音が"ピッピー"と鳴って自動的に加熱が停止しま す。続けるときは、つまみを押し込んで、もう一度②から調理を始めてください。





調理が終わったら、左(または右)ヒーター火力調節つまみを押し、⁵ にする

- ブザー音が "ピッピー" と鳴る
- 揚げ物表示、温度表示が消灯する
- 加熱が停止する

電源スイッチを「切」にする

使いかた (グリル)

はじめてご使用になるときは

- においや煙が出ることがあります。受け皿に水(約200mL)を入れて焼き網を外し、「クリーニング」キーを押し、クリーニングをしてください。(「ア 29ページ)このとき、必ず換気扇を回すか、部屋の窓を全開にしてください。
- グリル受け皿とグリル庫内の接触部にサラダ油をぬっています。サラダ油が黄色く固まっている場合がありますが、そのままご使用ください。
- ※グリル扉を持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さないでください。グリル扉や受け皿が落下してけがをしたり、器具を破損する原因になります。

ご使用時に

- グリルを使用するときは、必ず換気扇を使用してください。
- グリル扉は、奥まで押して確実に閉めてください。
- グリル扉を途中で開けると焼き色が薄くなることがあります。
- グリル扉を取り出すときは両手で持って取り外してください。
- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱されて、排気口から煙が出ることがあります。
- 調理中、食品の脂などが下ヒーターの上に直接落ちると、煙やにおいが出ることがありますが故障ではありません。
- 調理中、高温になり過ぎると温度過昇防止機能が働き、ヒーターがついたり消えたりしますが故障ではありません。
- 調理中・調理後しばらくは高温になっているためグリル扉に触れないでください。
- 調理直後にグリル扉を引き出すと、冷却ファンの風にあおられた煙が前面に出ます。特に油分の多い食品の場合は、焼き終わったあと30秒程度待ってから引き出してください。
- 吸・排気口力バーの上に物を置かないでください。

自動グリル


6種類のメニューを手間なく自動で焼き上げます。



受け皿にアルミ箔を敷く。

焼き網に食品をのせ、受け皿にセットし、グリル扉を奥までしっかり閉める

電源スイッチを「入」にする



焼き網の前脚を扉側にする

アルミ箔を必ず敷いてください。 (光沢面を表側にする)

※特に油分の多い食品を連続して焼くときは、アルミ箔を交換してください。

• ピザメニューのとき



焼き網の上に うま焼きネットを置き、 その上に食品を 置いてください。



弱一中一強



自動グリル キーを押し 姿焼き つけ焼き 切身・ひもの ピザ グラタン 鶏のもも 焼き の中からメニューを選ぶ

- ブザー音が "ピッ"と鳴る
- メニュー表示、火力調節表示「中」が点滅する

仕上り調節をする場合

| 火力調節| キーで「弱(弱め)」「強(強め)」「中 (標準)」を選びます。



☑ 自動グリルメニュー:40~43ページ

• 仕上り調節は スタート キーを押してから30秒 以内は変更できます。






スタートキーを押す

- ブザー音が "ピピッ" と鳴る
- メニュー表示、仕上り調節表示が点滅から点灯に変わる
- 加熱が始まる
- スタートを押してから約1分後にタイマー表示部に残り 時間が表示される
 - ・タイマー表示(グリル/中央ヒーター用)に出る数字 は残り時間の目安です。表示している時間は焼き加減 を見ながら調節しているため、途中で長くなったり短 くなったりします。
- 調理が終了するとブザー音が "ピーピー" と鳴り、自動 的に加熱が停止する





調理が終わったらとりけしキーを押す

- ブザー音が "ピッピー"と鳴る
- メニュー表示、火力調節表示が消灯する
- ※調理が終わって

 とりけし

 キーを押さない場合は、取り忘れ防止のためブザーが

 1分ごとに鳴り、

 5分間お知らせします。
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、手動グリルで様子を 見ながら焼いてください。

電源スイッチを「切」にする

使いかた (グリル)


手動加熱

1

受け皿にアルミ箔を敷く。


焼き網に食品をのせ、受け皿にセットし、グリル扉を奥まで しっかり閉める

電源スイッチを「入」にする










手動加熱 キーを押し、 両面 グリル、 上面 グリルのどちらかを選ぶ




□ 中央ヒーターを使うとき:24ページ

• メニュー表示、火力調節表示が点滅する








火力調節 キーを押し火力を選ぶ

※ 火力調節 キーを押すごとにブザー音が "ピッ" と鳴り、
 「中」→「弱」→「強」が点灯し、火力が切り替わります。
 強:1300W/中:800W相当/弱:400W相当








スタートキーを押す

- ブザー音が "ピピッ"と鳴る
- メニュー表示、火力調節表示が点滅から点灯に変わる
- 加熱が始まる
- ※最終キー操作後、20分以上加熱すると、ブザーが "ピッピー" と鳴って自動的に加熱が停止します。続けるときは、もう一度②から調理を始めるかタイマーをお使いください。





調理が終わったら とりけし キーを押す

- ブザー音が "ピッピー"と鳴る
- メニュー表示、火力調節表示が消灯する
- 加熱が停止する

電源スイッチを「切」にする

お知らせ

- 調理開始後、しばらくしてグリル庫内が一定温度以上になると、冷却ファンが回ります。
- 調理後、脱煙部に付いた脂を焼き切るためグリル庫内奥にある脱煙用ヒーターと脱煙用ファンが、約3分間運転します。排気口から出る熱風でやけどをすることがあります。ご注意ください。
- 調理後や電源スイッチを「切」にしてもグリル庫内の温度が高い場合は、冷却ファンが回ります。温度が下がると自動的に停止します。

使いかた(中央ヒーター)

- 調理中、高温になり過ぎると温度過昇防止機能が働き、ヒーターがついたり消えたりしますが 故障ではありません。
- 火力「中」「弱」運転の場合は、火力調節機能でヒーターがついたり消えたりしますが故障ではありません。
- 加熱中に汁やタレがたれるものをあぶらないでください。トッププレートが汚れて変色したり、 たれた部分から発火するおそれがあります。
- 調理中、調理後はうま焼きネットが熱くなっています。やけどにご注意ください。
- 調理中は、紙や布・プラスチック製の容器など、燃えるものは近づけないでください。



なべに材料を入れ中央ヒーターの<u>中央</u>に 置く

電源スイッチを「入」にする




手動加熱 キーを3度押し、中央ヒーターを選ぶ

• 中央ヒーター表示、火力調節表示「強」が点滅する



3



火力調節 キーを押し、火力を選ぶ

※ 火力調節 キーを押すごとにブザー音が "ピッ" と鳴り、 「中」→「弱」→「強」が点灯し、火力が切り替わりま す。

強: 1250W/中: 800W相当/弱: 400W相当





スタートキーを押す

- ブザー音が "ピピッ"と鳴る
- 中央ヒーター表示、火力調節表示が点滅から点灯に変わる
- 加熱が始まる

※45分以上操作がないときは、自動的に加熱が停止します。続けるときは、もう一度②から調理を始めるかタイマーをお使いください。





調理が終わったらとりけしキーを押す

- ブザー音が "ピッピー"と鳴る
- 中央ヒーター表示、火力調節表示が消灯する
- 加熱が停止する

電源スイッチを「切」にする

使いかた (タイマー)

左右ヒーターの場合





タイマーキーを押す







ドット

タイマー合わせつまみを回して時間を合わせる

※設定できる最大時間は9時間55分です。 下記の単位で時間が変わります。

1分単位 15分単位 5分单位 30分 3時間

- 加熱中にタイマーを設定すると、約3秒後にタイマー加熱が始まります。
- タイマーを合わせてから火力調節つまみを操作すると、加熱と同時に タイマー加熱が始まります。
- タイマー加熱が始まると、残時間が点滅から点灯に変わり、ドットが 点滅します。

ブリル・中央ヒーターの場合







タイマーキーを押す









タイマー合わせつまみを回して時間を合わせる

※設定できる最大時間は中央ヒーター:55分、グリル:30分です。 下記の単位で時間が変わります。

1分単位 5分单位

30分 55分

- 加熱中にタイマーを設定すると、約3秒後にタイマー加熱が始まります。
- タイマーを合わせてから スタート キーを押すと、加熱と同時にタイ マー加熱が始まります。
- タイマー加熱が始まると、残時間が点滅から点灯に変わり、ドットが 点滅します。

●タイマー時間を変更するとき

変更したいヒーターの|タイマー|キーを1回押します。(残時間表示が点灯から点滅に変わる)

- 押してから10秒以内にタイマー合わせつまみで時間を変更する。
- 約3秒後にタイマーがスタートする。

●カウント中のタイマーを取り消すとき

取り消したいヒーターのタイマーキーを2回続けて押します。


- ※残時間表示が点滅しているときは、タイマーキーを1回押すと取り消されます。
- ※グリル・中央ヒーターの場合、とりけしキーを押すと加熱が終了するので、ご注意ください。

お手入れのしかた(トッププレート・本体)

- お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、取れにくくなります。
- お手入れのときは、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- トッププレートのお手入れは、十分に冷えたことを確かめてから行なってください。
- 次のものは使用しないでください。
 - ・ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
 - ・クレンザー(トッププレートには液体クレンザーは使えます)
 - ・タワシ・金属タワシ
- レンジ用洗剤などの強アルカリの洗剤は、塗装をいためますので使用しないでください。

トッププレート枠


クリームタイプの磨き粉を付けてスポンジでこすり取る




※矢印の方向にこすってください。

天ぷらなべ(付属品)

- 1 薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- たわしやクレンザー(みがき粉)・食器洗い乾燥機は使用しないでください。
- 2 なべ底や外側の異物や汚れをとる。
- 汚れがこびりついたまま使うと、油 温を正しくコントロールできないこ とがあります。
- 3 洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油またはサラダ油をぬる。



※使用した油は別の容器に移して保管 します。 吸・排気口力バーを外すときに指をかけられるようにしています。



操作部


- ●乾いた、やわらかい布で拭き取ってください。
- ●取れにくい汚れは、約500倍にうすめた台所用中性洗剤をふきんにしみ込ませて拭き取り、固くしぼったぬれぶきんで拭き取ってください。


操作部のすき間に水や洗剤が入らないようにしてください。故障の原因になります。

吸・排気口カバー

●本体から外し、水洗いをした後、乾いたやわらかい布で水気を拭き取ってください。


注意 たわし・クレンザーは使用しないでください。表面に傷が付きます。吸気口・排気口に物を入れたり落としたりしないでください。





トッププレート

■固くしぼったぬれぶきんでよく拭き 取ってください。



●油汚れは、薄めた台所用中性洗剤を ふきんにしみ込ませて拭き取ってく ださい。



- ●取れにくい汚れは、液体クレンザー を使ってこすった後、固くしぼった ぬれぶきんでよく拭き取ってくださ い。
 - ※粉末のクレンザーは使用しないで ください。傷が付きます。



注意 なべ底が汚れたまま使うと、トッププレートに焼き付き、取れにく くなります。

お手入れのしかた(グリル)

- お手入れはこまめにしてください。
- お手入れするときは、必ず電源スイッチを「切」にし、十分冷えたことを確かめてから行ってください。

グリル部の取り外し・取り付けかた


取り外し

取っ手を持って止まるまで手前に引き出し、そのまま斜め上に引き上げる。



※ 受け皿に水が入っている場合は、水がこぼれないように注意ください。

受け皿にのっている焼き網を外す。



マイス 取っ手の下側に手を回し、押さえ金具を 下に押さえる。



4 グリル扉を受け皿側に倒すようにして、 受け皿の付いている左右2つのツメを外す。



受け皿の左右のツメをグリル扉に差し込む。



グリル扉を手でささえ、グリル受け皿を 矢印方向にカチッと音がするまで下げる。



炒た網をのせる。



4 グリルの入口底面に合わせ、斜め上から はめ込んで押し込む。



グリル庫内は、魚油などで汚れている場合があります。お手入れの際は、炊事用ゴム手袋などので使用をおすすめします。

グリル扉・受け皿・焼き網・グリル庫内・グリル前面のお手入れ

●グリル扉・受け皿

- 薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。
- たわし・クレンザー・食器洗い乾燥機は使わないでく ださい。

(表面を傷付けます)





●焼き網(フッ素樹脂加工)

- 水につけ、汚れを水に湿らせてからスポンジで洗っ てください。
- 金属製のたわしやナイロンたわしのハード面やクレ ンザーでこすらないでください。


(フッ素樹脂加工がはがれることがあります)

• フッ素樹脂加工がはがれても、下地がステンレスの ためそのままお使いいただけますが、こびり付きや すくなるのでサラダ油をぬってお使いください。



●うま焼きネット

• 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ・たわしで洗って ください。



●グリル庫内・グリル前面

- 油汚れは、薄めた台所用中性洗剤をふきんにしみ込 ませて拭き取った後、固くしぼったぬれぶきんでよ く拭き取ってください。
- たわしやクレンザーでこすらないでください。




クリーニングのしかた

庫内を高温にし、油汚れを軽減することができます。



- 1.受け皿・グリル扉を洗い、焼き網をセットせず本体に組み込む。
- 2. クリーニング キーを押す。
- ・約12分で自動的に終了します。
- 焼き網は絶対にセットしないでください。
- クリーニング中はグリル庫内の油を焼き切るため、煙がでる場合がありますので、必ず換 気扇を使用してください。
- クリーニング中はグリル扉周辺や排気ロカバー部が高温になっていますので注意してくだ さい。





故障かな?と思ったら

- 修理を依頼される前に次のことをお調べください。
- 調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止して電源スイッチとブレーカーを「切」にし、お買い上げ販売店またはもよりの当社お客さまご相談窓口にご連絡ください。

症状	処 置	
キーを受け付けない、また はヒーターが入らない	 電源スイッチ、またはブレーカーが「切」になっていませんか。 →電源スイッチ、またはブレーカーを「入」にしてください。 火力調節つまみが出たままの状態になっていませんか。 →火力調節つまみを一度押し込んでから再度押し出してください。	
中央ヒーターが入らない	中央ヒーターロックランプが点灯していませんか。→中央ヒーターロックを解除してください。 □ 11ページ	
中央ヒーターまたはグリル が使えない	● 中央ヒーターとグリル(自動グリル・両面・上面)は同時に使用できません。	
U 18 U 38 U 8 キーの誤操作検知	 総消費電力4800Wを超えています。 →選択したキーまたはつまみをもう一度押し、エラーを解除してください。 □ア 16,46ページ 	
山19 U39 キーの禁止操作検知	 揚げ物と湯沸しは同時に使用できません。ふきこぼれたお湯が揚げ物の油に入ると大変危険です。(やけどやけがの恐れがあります。) →選択したキーをもう一度押し、エラーを解除してください。 	
左右ヒーターになべをのせて火力調節つまみを押してから回しても、火力表示ランプが点滅してブザーが鳴り続け、なべが熱くならない約1分後に火力表示が消灯する	 使えないなべをのせていませんか。 なべの位置が加熱部の中央からずれていませんか。 →左右ヒーターに適したなべを使用してください。 □ア 使えるなべ・使えないなべ:12ページ 	
調理中「ジー」や「ブーン」 という音がする	異常ではありません。そのままお使いください。 なべの種類によっては振動音がする場合があります。 なべの位置をずらすか、置き直すと止まることがあります。	
使用中にブザーが鳴り、加熱が停止した !! !5 !!35 !!5 切り忘れ防止機能	• 最終キー操作後、約45分(グリルは約20分)以上連続で加熱していませんか。 異常ではありません。 切り忘れ防止機能が働いてます。再スタートをするか、長時間使用される場合 はタイマー機能をご使用ください。	
左右ヒーターでの調理に時 間がかかる	 磁石のつきが弱いなべ・磁石のつかないなべなどを使っていませんか。 →故障ではありません。なべ底の材質によって、火力が弱い場合があります。 左右ヒーターに適したなべをご使用ください。 □ア 12ページ なべ底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 →なべやトッププレートのお手入れをしてからご使用ください。 	

症状	処 置
左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げることができない	● 複数ヒーターを同時使用していませんか。 複数ヒーターを同時使用すると消費電力4800Wを超えないように、左右ヒーターの火力を自動的に調節しているためです。 □ 16,46ページ
湯沸しで沸騰しなかったり、 沸騰しても加熱停止しない	なべやケトルの底形状・材質、水量により湯沸し機能が正しく働かないことがあります。 『ア 使いかた [湯沸し] : 17ページ
炒め物など左右ヒーターの 火力感がなくなる 温度過昇防止機能	• なべ底の温度が異常に上がると火力を自動的に調節することがあります。温度が下がると自動的に火力は強くなりますのでそのままお使いください。
揚げ物の予熱時間が長過ぎ たり、油温が低い または	 トッププレートが熱いときに揚げ物を始めていませんか。 適温のブザーが鳴る前に加熱を停止し、再度揚げ物を始めていませんか。 揚げ物の途中にブレーカーが落ちたり、または停電が発生しませんでしたか。 →トッププレートをさまし、高温注意ランプの消灯後に、再度揚げ物を始めてください。
調理開始約5分後自動で加熱 が止まる U20 U40	 ・油量500g~900gを少量油コースで調理していませんか。 →使用する油の量によって、少量油コース(200g~500g)と揚げ物コース (500g~900g)を使い分けてください。 □ア 18ページ ・付属の天ぷらなべ以外を使用して揚げ物をしていませんか。
	 ・ 内属の人がらなべを使用して、揚げ物をしてください。 ・ 揚げ物キーを押して、揚げ物以外の調理をしていませんか。 →火力調節つまみを一旦押し込み、揚げ物キーを押さずにもう一度火力調節つまみを出して、調理してください。
中央ヒーターやグリルヒー ターが赤くなったり消えた りする	• 故障ではありません。 自動的に温度調節をしているためです。 火力「中」以下ではヒーターを入/切して火力調節をしています。
グリル調理中庫内で、瞬間 的に炎が出たり排気口から 煙が出る	• 異常ではありません。 魚の脂などが下ヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。また脂の多いものを焼くと、はじけた脂が燃えることがあります。
グリル調理開始すぐに排気 口から煙が出る	• 異常ではありません。 調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、 煙が出ることがあります。
グリル調理終了後、排気口 から熱風が出る	• 異常ではありません。 グリル調理終了後、脱煙部についた脂を焼き切るため、脱煙用ヒーターとファンが約3分間運転します。やけどにご注意ください。
グリル調理開始後、しばらく して冷却ファンの音がする	• 異常ではありません。 グリル庫内が一定温度以上になると冷却ファンが回ります。
調理後や電源スイッチを「切」にしても、本体からファンの音がする	異常ではありません。 本体内部の温度を下げるため冷却ファンが回っています。 本体内部の温度が一定温度まで下がると自動的に停止します。

故障かな?と思ったら

本体に故障や異常が発生しピッピーとブザー音が鳴り、トッププレートや操作部に次の表示が出たとき

表示	原因	処 置
はけれ 空だき検知機能	空だきなどによってなべ底の温度が上がりすぎたため自動的に停止した。	トッププレートやなべが冷えてから なべに調理物を入れ、再度キー操作 してください。
以 14 以 34 回路保護機能	左右ヒーター使用時に吸・排気口カバーをふさいでいる・ほこりなどがたまっているなどで本体内部の温度が高くなった。	 吸・排気口カバーをふさいでいるものを取り除いてください。 吸・排気口カバーにたまったほこりを手入れしてください。 「ア吸・排気口カバーのお手入れ:27ページ
グリル異常高温検知機能	グリル庫内の発火などによって庫内温 度が異常に上がった。	炎が消えるまでグリル扉を開けないでください。1.すぐに電源を切る2.吸・排気ロカバー全体をぬれたタオルでふさぐ3.ブレーカーを切る

表示内容を確認したら、使っていたヒーターを「切」にするか電源スイッチを「切」にしてください。

その他のエラー表示

左右ヒーター



グリル



以上の表示をした場合は、表示内容を記録して電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容をお買い上げ販売店または据付施工店にご連絡ください。

こんな場合は、危険です。すぐに修理が必要です。使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを「切」にしお買い上げ販売店又は据付施工店にご連絡ください。

- トッププレートにひび割れなどが発生した。
- 冷却ファンが回らなくなった。





改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。

メニュー編もくじ

火力調節の目安 ····································	4
煮込み・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
筑前煮 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
ゅでもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スパゲッティ・ミートソース ・・・・・・3	5
焼きもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
ビーフステーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	6
ハンバーグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	6
焼きぎょうざ ‥‥‥‥‥‥‥3	6
炒めもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
青椒肉絲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37
えびのチリソース炒め ‥‥‥‥・・・・3	37
蒸しもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
茶わん蒸し	7
揚げもの ・・・・・・・・・・38~3	89
天ぷら	39
鶏のから揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
—□Łl/ħW ······	a

自動グリル ・・・・・・・・40~43
ピザトースト42
マカロニグラタン42
チキンドリア43
鶏もも肉の塩焼き43
タンドリーチキン43
手動メニュー ·····44
あぶりもの ・・・・・・・・・・・45



- ●料理写真は調理後の盛り付け例です。
- ●料理写真と実物とは多少仕上りが異なる場合があります。
- ●計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。 (1mL=1cc)
- ●料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。

火力調節の目安

調理のコツ

- 火力「保温」で、おでんやなべものが冷めないように保てます。
- なべの材質・大きさ・形状、または材料の温度や室温などにより、調理時間や火力調節が多少異なります。料理のでき具合をみながら調節してください。
- フライパンやなべの予熱はあまり長すぎないようにしてください。

調理		火力調節										
		左右火力	保温	とろ火	弱	やや弱	中	やや強	強	ハイ パワー	メニュー例	調理のコツ
		火力表示	保温	1~2	3~5	6~9	10~14	15~19	20~24	25~30		
煮る	- ①材料を 煮立たせる										野菜カレー 筑前煮 肉じゃが	カレーやおでんなど長時間 煮るものは、 弱「3~5」 が適しています。
	②煮込む										五目豆 おでん 寄せ鍋	
	31	呆温										
ゆでる		お湯を沸かす									スパゲッティ(麺類) 野菜	水からゆでるもの(卵・じゃがいもなどの根菜)は、 なべに食品を入れて、中~ やや強「10~19」でゆ
	2 k	ゆでる										でます。
焼く	7,	フライパン などを熱す る					<u></u>				ハンバーグ ステーキ 鉄板焼き	ステーキなど焼き色をつけたい食品は、 やや強「15 ~ 19」 で加熱するとよく焼けます。 加熱しすぎると、油の発煙・発火をまねくことがありますので、様子を見ながら火力調節をしてください。
		焼き色をつ ナる									オムレツ	
	3	中まで焼く				<u></u>						
炒める	7,	フライパン などを熱す る									青椒肉絲 野菜の五目炒め えびの	炒めはじめるときは、油と 食品をいっしょに炒めると 焦げにくくなります。
	②炊	少める									チリソース	加熱しすぎると、油の発煙・ 発火をまねくことがありま すので、様子を見ながら火 力調節をしてください。
蒸す	①お湯を沸かす										茶わん蒸し 蒸しケーキ シュウマイ	茶わん蒸しなどの卵料理は、 弱〜やや弱「3〜9」 が適 しています。
	27	蒸す						,				

煮込み・ゆでもの

(煮込み調理のコツ)

- 沸とうまでは火力やや強~強 15~24 で煮ます。沸とう後は火力弱~やや弱 3~9 の間で調整して煮込みます。
- 調理中ふきこぼれるときは、ふたをずらして加熱してください。
- 肉を煮込むときのポイントは、まず強火にかけること。(→アクを十分に出すため) 沸とうしたら弱火にし、アクを丁寧に取り除くと仕上りの味がよくなります。

筑前煮

■材料 (4人分)

• 鶏もも肉(1口大のそぎ切り) · · · 200g | しょうゆ ………大さじ1 • (A) { 砂糖・みりん・・・・各大さじ1/2 れんこん(乱切り) ・・・・・・・100g • ごぼう(皮をこそげ、乱切り) ··100g • 干ししいたけ(もどして4つに切る)5枚 • にんじん(乱切り) …小1本(100g) ゆでたけのこ(乱切り) ······100g こんにゃく(2cm角にちぎり、ゆでる) • さやえんどう(すじを取る) ····50g サラダ油・・・・・・・大さじ1 干ししいたけのもどし汁1カップ • (B) しょうゆ ……大さじ3 砂糖・みりん・・・・・各大さじ2

■作り方

①下ごしらえをする

鶏肉は (A) を合わせた中に15分ほ どつけておく。れんこんとごぼうは 酢水につけてアク抜きをする。

②炒める

なべにサラダ油と(A)の汁を切った鶏肉を入れ、火力中10~14で炒める。なべに油がまわったら、野菜とこんにゃくを入れてしばらく炒める。

③ 煮込む

(B) を注ぎ入れてふたをし、火力や や強 15~19で煮立てる。沸とうしたら火力 弱 3~5 に下げて約1時間 煮る。最後にさやえんどうを入れ、 ひと混ぜしてサッと煮る。



ゆでもの調理のコツ

(めんをゆでる) ● ゆで湯はたっぷり用意します。 (めんの重量の10~13倍くらい)

ぐらぐら沸とうした湯の中にめんを一度に入れ、手早く広げます。 再び沸とうしたら、火を弱めます。静かに沸とうするくらいの火加減を保ち、めんがくっつかないように時々混ぜます。

• そうめんなど細いめんは、再沸とう後、火を止めふたをし、蒸らして余熱でゆで上げます。

(青菜をゆでる) • たっぷりの湯でゆでます。(材料の5倍くらい)

- 色だしのために塩少々を加えます。(塩は湯の1~2%)
- 硬い方(根元)から入れます。
- 冷水にさらしてアクを洗い流します。(水に長くつけると栄養分が流れるのですばやくします。)

スパゲッティ・ミートソース ■作り方

■材料 (2人分)

• スパゲッティ ………200g

① ミートソースを作る

なべに油を入れ、火力 やや弱 6~9 で玉ねぎ、にんにくを炒める。さらにひき肉を入れて色が変わるまで炒め、赤ワインを加える。次に(A)とローリエを順に加え、火力 弱~やや弱 5~7 に下げてトマトの水煮をつぶしながら煮込んでいく。煮たったらさらに火力 とろ火~弱 2~4 でとろみがつくまで煮詰める。途・混ぜる。

② スパゲッティをゆでる

なべにたっぷりの水を入れてふたをし、火力 ハイパワー 25~28 で沸とうさせる。塩を入れ、スパゲッティを入れる。再び沸とうしたら火力やや強 15~19 に下げて、好みのかたさにゆでる。

熱いうちにサラダ油をからませてお く。

③仕上げる

②に①のソースをかけて仕上げる。



焼きもの

焼きもの調理のコツ

- 焼け具合をみながら、火力を調節し、均一に焦げ目をつけます。
- 肉類はやや強~強 10~19 の火力で一気に表面を焼き、肉のうま味を閉じ込めます。
- 魚類は洋風の焼き物など粉をまぶす場合、焼く直前にまぶし、余分な粉は払い落とします。

ビーフステーキ

■材料(2人分)

- 牛サーロイン …2枚(1枚 約150g)
- サラダ油・・・・・・・大さじ1

■作り方

①下ごしらえをする

牛肉は、焼く直前に肉叩きで軽くたたき、塩・こしょうを両面にふっておく。

② フライパンを熱する

フライパンを火力 **やや強 15~19** で充分に熱し、サラダ油を入れてなじませる。

③焼く

①を1枚、盛り付けたときに表になる面を下にして、火力や強15~19で約1分~1分30秒焼き、裏返す。裏も同様に焼く。(ミディアムの場合)



メモ

焼き時間は目安です。お好みに応じて火加減、焼き時間を調節してください。

ハンバーグ

■材料(4人分)

- 玉ねぎ(みじん切り) ・・・大1/2個(150g)
- バター・・・・・・・・大さじ1/2 「牛ひき肉・・・・・・300g パン粉・・・・・²/3カップ(30g) (牛乳大さじ2で湿らせる)
- (A) { 卵 · · · · · · · · · 1 個 トマトケチャップ · · · 大さじ1 塩 · こしょう · · · · · · 各少々 ナツメグ · · · · · · · 少々
- サラダ油・・・・・・・・・・大さじ1

ソース

• (B) {ホワイン ····大さじ4 ウスターソース ····大さじ2

■作り方

①玉ねぎを炒める

フライパンを火力 **中 10~14** で熱し、バターをなじませてから玉ねぎをよく炒め、さましておく。

②材料を混ぜ合わせる

①と(A)をボールに入れ、粘りが 出るまでよく混ぜ、4等分にする。

③形をととのえる

手にサラダ油をぬり、生地をたたい て小判型にし、中央をくぼませる。

4)焼く

フライパンを火力 中 10~14 で熱し、サラダ油を入れ、③を並べ入れ、火力 やや弱 6~9 で色よく焼く。適当な焦げ目がついたら裏返して火力弱3~5 に下げ、ふたをして内部に



火が通るまで焼き上げる。焦げすぎないように火力を調節しながら好みの焼き加減にする。

4)ソースを作る

ハンバーグを取り出した後、(B)を入れて混ぜ合わせ、火力や時6~9でソースを作りハンバーグにかける。

こね方のコツ

- ひき肉料理はよくこねるほどくずれずおいしくできます。
- ハンバーグの形にまとめるとき、調理中の割れを防ぐためキャッチボールの要領で両手の間でたたきつけるようにして空気を抜きます。

焼きぎょうざ

■材料(4人分)

ぎょうざの皮 ……24枚
白菜の葉先(みじん切り) …240g
豚ひき肉 ……140g
塩 ……少々
にら(みじん切り) ……8本
おろししょうが ……小さじ2
サラダ油 ……適量
水 ……適量
(A) しょうゆ ……大さじ1
ごま油・酒 ……各小さじ2

■作り方

①下でしらえをする

白菜と塩少々を合わせ、よくもんで

しばらくおき、絞って水気を切る。

②具を作る

ボールに豚肉と塩少々を入れ、ねばりが出るまでよくこねる。さらににらとしょうが、(A)を加え混ぜ合わせ、①を加えてこねる。

③ ぎょうざを包む

②を24等分してぎょうざの皮で包む。

4)焼く

フライパンを火力 **中 10~14** で熱し、サラダ油をなじませ、ぎょうざの半量(12個)を並べて焼く。

⑤仕上げる

底にこんがりと焼き色がついたら、水をぎょうざの高さの約1/3まで入れてふたをして、火力中10~14



で水気がほとんどなくなるまで蒸し焼きにする。ふたを取って火力中10~14でフライパンを揺すりながら余分な水分をとばし、底面がパリッとするまで焼く。

炒めもの・蒸しもの

炒めもの調理のコツ

• 火力 中~やや強 10~19 くらいで食品の様子を見ながら、火力を調節してください。(IHヒーターは高火力です。加熱しすぎないように、火力を調節してください。)

青椒肉絲

■材料 (4人分)

	切り肉(細切り) ·····300g
• (\(\) :	[│] 酒・しょうゆ ·····各大さじ1 [│] 片栗粉 ······大さじ1
(A)	
ピー	マン(細切り) ・・・・・・10個
・ゆで	たけのこ(細切り) ·····100g
	うが(みじん切り) ·····5g
サラ	ダ油・・・・・・大さじ1
	「しょうゆ大さじ11/2
	酒・・・・・・・大さじ1
• (B)	オイスターソース ・・・大さじ1
	砂糖小さじ2
	しスープ ・・・・・・・・大さじる

■作り方

①下味をつける

牛肉は、(A)で下味をつける。(B) は混ぜ合わせておく。

②炒める

フライパンにサラダ油としょうがを入れ、火力 中 10~14 で軽く炒める。①の牛肉を炒め、さらに野菜を加えて炒める。野菜がしんなりしてきたら(B)を加え、よくからませて味をととのえる。



えびのチリソース炒め

えび ………16尾

■材料 (4人分)

• (C) 片栗粉·水 ······各小さじ1

■作り方

①下でしらえをする

えびは洗った後ペーパータオルなど で水を切り、(A)で下味をつけて軽 くもむ。

②炒める

フライパンにサラダ油とにんにく、 ねぎ、しょうがを入れ、火力 **やや強 15~19** で炒める。香りがでてきた ら、①を色がかわるまで炒める。

③仕上げる

火力 **中 10~14** に下げ、(B) を加えて 1~2分炒め、さらに(C) を加えて手早く混ぜてとろみをつける。



蒸しもの調理のコツ

- 蒸し器に水を入れ、火力強~ハイパワー 20~28 で沸とうしたら材料を入れます。
- 卵料理は火力 弱~やや弱 3~9 に下げ、その他の料理は火力 やや弱~中 6~14 で蒸し上げます。
- 途中、湯が少なくなったら必ず沸とうした湯を足します。
- 蒸気の抜けない蒸し器を使う場合は、蒸し器のふたの内側をふきんで包み、しずくが落ちないようにします。
- 蒸し菓子をふっくらと柔らかく仕上げるには、生地をさっくりと混ぜます。
- 又、生地を入れすぎると全体に蒸気が回らないので、蒸し器の底7~8割程度にします。

茶わん蒸し

■材料 (4人分)

■作り方

①下ごしらえをする

鶏肉は一口大に切り、しょうゆ・酒 で下味をつける。

② 卵液を作る

卵と (A) を混ぜ合わせ、裏ごしを する。

③器に入れる

蒸し茶わんに①と他の材料を入れ、 ②を八分目ほど入れて、共ぶたをする。

4) 悲す

蒸し器に水を入れ、火力 ハイパワー 25~28 で沸とうさせる。蒸気が出てきたところに③を並べて入れ、ふたをして火力 弱~やや弱 5~7 で約15~25分蒸す。竹串をさして、澄んだ汁が出ればできあがり。みつ葉をのせ、ふたをして約5分蒸らす。



XŦ

仕上がりがゆるめのときは、ふたをしたまま蒸らすとよいでしょう。

揚げもの

揚げもの調理のメニュー例と温度の目安

- 下表は900g(約1L)の油を付属の天ぷらなべに入れて調理したときの目安です。
- 油の量、室温などによって、表示温度と実際の温度がずれることがあります。 料理のでき具合を見ながら、温度を調節してください。

			;	温度の	り目安	!		
メニュ	温度	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のコツ
	野菜の天ぷら		1	60~18	0			
野菜	野菜の素揚げ	1	50~17	0				
	かき揚げ			170~	~180			材料や油の温度により、揚げ上がりがべ
	魚の天ぷら				180~	-190		タッとなることがあります。お好みにより温度を高めに設定してください。
魚介類	魚のから揚げ			170~	~180	·		
	魚の丸揚げ	150			~180 El			
	ヒレカツ			170~	~180			
フライ	手作りコロッケ			170~	~180			
コロッケ	とりのから揚げ		1	60~18	0			
	串揚げ			170-	~180			
公法会口	冷凍フライ					80~200		冷凍食品を揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めに設定してく
冷凍食品	冷凍コロッケ				1	80~20		ださい。
	フライドポテト	150						
その他	フリッター		160-	~170				
	ドーナッツ		160					

- 小さめの食材は、少量油コースを選択して少量油(200g~500g)で揚げることができます。
- ※油量は200g(約0.22L)未満の油で調理しないでください。油が少ない場合などは、油温が上がりすぎて発火することがあります。


●衣による油の温度の見わけかた

150℃以下 沈んだ衣はなかなか浮き上がってこない。

150℃~160℃ 衣は底まで沈んでから浮き上がる。

170℃~180℃ 油の途中まで沈んでからすぐ浮き上がってくる。

200℃ 表面ですぐパッと散る。



油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る

水分が残っていると油がはねることがあります。(特にしいたけ、ピーマンなどはよく水分をふき取ってください。) いかやゆで卵などは揚げすぎない

- 長時間揚げると破裂します。(特に剣先いか、するめいかなど)
- なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認してください。

衣や生地作りに注意する

• 水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつけてください。

特に下ごしらえの必要な材料

- えび 尾の先を切って水分を出し、腹に4、5ケ所切り込みを入れる。
- ししとう 水気をふき取り、切り込みを入れる。
- いか 皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる。

揚げもの調理のコツ

- 材料にあった温度で揚げます。
- 油が適温になってから材料を入れます。
- こまめに返しながら揚げます。
- 材料を1度にたくさん入れないでください。 (油の表面積の1/3~2/3まで)
- 油をよく切ります。
- 天かすをこまめにとります。
- 天ぷら衣は固すぎないようにさっくりと混ぜてください。
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れてください。

天ぷら

しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/4カップ

揚げ油・・・・・・・900g(約1L)

■作り方

①下でしらえをする

えびは殻をむいて背わたを取り、尾の先の部分を切って腹部に切れ目を入れる。かぼちゃはタネを取り、5mm厚さのくし形に切る。なすはガクを取り、斜めに3~4個に切って塩水につける。れんこんは皮をむき、7mmくらいの輪切りにして酢水にさらす。ししとうは切れ目を入れておく。

②衣を作る

(A)を合わせて衣を作る。

③揚げる

天ぷらなべに油を入れ、IHヒーターにのせ、**揚げ物**キーを2度押して温度 **180** で加熱する。適温後、①に②の衣をつけて揚げる。



④天つゆを作る

なべに(B)を入れ、火力 **やや強 15~19** でひと煮立ちさせる。

鶏のからあげ

■材料 (4人分)

- 鶏もも肉(からあげ用・骨なし) ・・・500g
 片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・適量
 しょうゆ・酒・・・・各大さじ1
 にんにくのすりおろし
- (A) しょうがのすりおろし ・・・・・・・・大さじ¹/2 塩・こしょう・・・・・各少々
- 揚げ油 · · · · · · · · 900g (約 1 L)

■作り方

①下ごしらえをする

(A) をポリ袋などに入れ、よく混ぜ 合わせておく。

②下味をつける

①に鶏肉を入れて手でよくもみ込み、 20~30分つけておく。

③ 片栗粉をまぶす

②の水気をペーパータオルなどでよくふき取り、片栗粉を全体にまぶす。 余分な粉は払い落とす。

4 揚げる

天ぷらなべに油を入れ、IHヒーター にのせ、**揚げ物**キーを2度押して温 度 **170** で加熱する。適温後、③を 入れて5~6分揚げる。



一口ヒレカツ

■材料 (2人分)

■作り方

①下ごしらえをする

豚ヒレ肉は8等分に切って包丁でたたき、塩・こしょうをする。

②衣をつける

①に小麦粉をまぶしてはたき、溶き 卵、パン粉の順に衣をつける。

③揚げる

天ぷらなべに油を入れ、IHヒーター にのせ、**揚げ物**キーを1度押し(少 量油)温度 **170** で加熱する。適温後、 ②を入れて5~6分揚げる。



自動グリル

メニュー例

		焼き加減の目安		
	弱	中 (標準)	強	
メニュー	小さめのもの 薄めのもの 塩分が多めのもの		大きめのもの 水分の多めのもの 皮が銀色のもの	
姿焼き	塩蔵品 塩さんま	生魚 あじ さんま 鯛 いとより あゆ にじます	大きめの生魚 あじ 鯛 水分の多い魚	
つけ焼き	照り焼き いかの姿焼き みりんづけ さば さんま	照り焼き ぶり みそづけ さわら さば 鯛	大きめの魚のみそづけ 甘鯛	
切身・ひもの	小さめの干物 薄い干物 よく乾燥した干物	一塩ものの切り身 塩鮭 塩さば 干物 あじの開き さんまの開き かますの開き かますの開き かれい	生魚の切り身 生鮭 さば 鯛 甘鯛 太刀魚 さわら すずき	


- 焼け具合は、魚の数、大きさ、季節、鮮度などで変わります。
- 魚の厚さは4cm以下にしてください。
- 種類の異なる魚はいっしょに焼かないでください。

焼き加減・焼き時間の目安


	メニュー	分量	焼き加減	焼き時間
姿焼きあじの塩焼き (1尾 約180g)さんまの塩焼き (1尾 約150g)		1~3尾 1~4尾	中中	13~22分 13~22分
つけ焼き ぶりの照り焼き(1切れ 約80g) さわらのみそづけ(1切れ 約80g)		1 ~4切れ 1 ~4切れ	中中	9~11分 9~11分
切身・ひもの			中強	11~13分 13~14分 11~13分

魚をおいしく上手に焼くために

- 冷凍した魚は完全に解凍してから焼く。
- あゆの塩焼き、あなごなどは串をさす。



- 加熱するとそるものはヒーターに触れないように工夫する。
- いかは切れ目を入れ、大きいものは切り分ける。



姿焼きをするときは

メモ


切身・ひものを焼くときは

- うろこのある魚はうろこをこすり 取り、水洗いして表面の水気をふ き取る。
- 生魚は焼く20~30分前に両面に 塩をふる。
- 川魚は焼く直前に塩をふる。
- つけ焼きのたれ(4切れ分)
- しょうゆ······大さじ4 みりん·····大さじ4

つけ焼きを焼くときは


砂糖……大さじ4 混ぜ合わせたたれに約30分間つけ る。

メモ






魚の尾などの薄い部分 は焦げやすいので、焼 き網の手前側に寄せて 焼く。



- つけ焼きはたれを 切ってから焼く。
- 皮のついた食品は、 皮面を上または 外側にして焼く。
- みそづけはみそをふきとってから焼く。
- いかのみみなどの薄い部分は焦げ やすいので、焼き網の手前側に寄 せて焼く。

皮のついた切身は、皮のついている面に切れ目を入れ、皮面を上にして焼く。



- 青背の魚は背の部分を焼き網の中 央に寄せて焼く。
- ししゃものような小魚は手動で焼く。(『ア44ページ)
- かれいを焼くときは、黒い皮を下 にする。

焼き色について

焼き色が付きやすいもの

- 脂がのっている魚
- 塩焼き・一塩ものなど塩分濃度が高いもの
- つけ焼きでたれがたくさんついているもの・つける時間が長いもの・味の濃いもの

焼き色が付きにくいもの

- 水分の多い魚
- 皮が銀色っぽく光沢のあるもの
- 厚みのある魚の裏面

自動グリル

メニュー	弱	中 (標準)		強		
ピザ (うま焼きネット使用)	冷蔵ピザ ピザトースト	約8分	冷凍ピザ1枚 (直径約14~16cm)	約9分	冷凍ピザ1枚 (直径約17~19cm)	約12分
グラタン	グラタン 1 皿	約13分	グラタン2皿	約14分	冷凍グラタン1皿	約20分
鶏のもも焼き	鶏もも肉の塩焼き・ つけやき(骨無し) 1 枚 (1 枚 約250~300g) 手羽元・手羽先などの小さめの 骨付き鶏肉 ※照り焼きなどのしょうゆの多 いつけ焼きは手動で焼いてく ださい。	約16分	鶏もも肉の塩焼き 2本(骨付き) (1本 約200~300g)	約20分	鶏もも肉の塩焼き 2本(骨付き) 焼き色を強めにし たいときにお使い ください。	約22分

ピザトースト

■作り方

①具をのせる

食パンの片面にピザソースをぬり、 その上に(A)の具とピザ用チーズ をのせる。

②焼く

受け皿にアルミ箔を敷いて焼き網を置き、その上にうま焼きネットを重ねる。①をのせてグリル庫内にセットする。**自動グリル**キーで**ピザ**を、火力調整キーで<mark>弱</mark>を選択し、**スタート**キーを押す。



マカロニグラタン

■材料 (2人分) • マカロニ · · · · · · · · 40g サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・少々 鶏もも肉(1cmの角切り) ····50g サラダ油・・・・・・大さじ1/2 えび·····3尾(約50g) (尾、背わた、殻を取り除き半分に切る) 玉ねぎ(薄切り) ……1/4個(約50g) マッシュルームの缶詰(スライス) ······/2缶(約25g) 白ワイン ……大さじ2 塩・こしょう・・・・・・・各少々 ホワイトソース 「バター · · · · · · · 30g 薄力粉 · · · · · · · 30g 牛乳 ·····2カップ (400mL) 塩・こしょう・・・・・・・各少々 ナチュラルチーズ・・・・・・40g

■作り方

①マカロニをゆでる

なべにたっぷりの水を入れてふたをし、火力 ハイパワー 25~28 で沸とうさせ、塩を入れてマカロニを入れる。次に火力 やや強 15~19 に下げて好みのかたさにゆでる。熱いうちにサラダ油をからませておく。

②具を炒める

フライパンにサラダ油と鶏肉を入れ 火力 中 10~14 で炒め、火が通っ たら玉ねぎ、えび、マッシュルーム、 白ワインの順に入れて炒める。(えび に火が通るまで炒める。)さらにマカ ロニを加えて全体を混ぜ合わせ、 塩・こしょうで味をととのえる。

③ホワイトソースを作る

なべにバターを入れ、火力 やや弱 6 ~9 で溶かし、細かく泡立ってきたら薄力粉を一度に加え、焦がさないおうに木じゃくしで炒める。薄力粉とバターがなじんでさらさらしずつ加えながらダマができないように手早くかき混ぜる。全体にとろみがつとまで混ぜ、すくい上げたときにとってまちる固さに仕上がったら塩・しょうで味をととのえる。



④器に入れる

①のマカロニと②を③のホワイトソースの半量であえる。薄くバター(分量外)をぬったグラタン皿に2等分に分け入れ、残りのホワイトソースをかけてチーズをのせる。

5焼く

受け皿にアルミ箔を敷いて焼き網を置き、④を前後にのせてグリル庫内にセットする。**自動グリル**キーで**グラタン**を選択し、**スタート**キーを押す。

チキンドリア

■材料 (2人分)

- ごはん · · · · · · · · 200g • 鶏もも肉(一口大に切る) …約150g • 玉ねぎ(薄切り)…1/4個(約50g) • しめじ (石づきを切って小房に分ける)
- ·····ク(約50g) サラダ油・・・・・・・・・小さじ1 • トマトケチャップ・・・・・大さじ3 塩・こしょう ……各少々

ホワイトソース

バター · · · · · · · 30g 薄力粉 · · · · · · · 30g 牛乳 ·····2カップ(400mL) 塩・こしょう・・・・・・・各少々 • ナチュラルチーズ · · · · · · 40g

■作り方

① チキンライスを作る

フライパンにサラダ油と鶏肉を入れ 火力 中 10~14 で炒める。玉ねぎ を加えて炒め、しんなりしてきたら しめじを加えて炒める。ごはんを入 れて木べらでほぐしながら混ぜ、ト マトケチャップと塩・こしょう各 少々を加えて炒める。

② ホワイトソースを作る

マカロニグラタン (42ページ) の③ と同様にして作る。

③器に入れる

薄くバター(分量外)をぬったグラ タン皿に①を2等分に分け入れ、② をかけてチーズをのせる。



4)焼く

受け皿にアルミ箔を敷いて焼き網を 置き、③を前後にのせてグリル庫内 にセットする。**自動グリル**キーで**グ** ラタンを選択し、スタートキーを押

鶏もも肉の塩焼き

■材料 (2人分)

- 鶏もも肉(骨付き)
 - ·····2本(1本約200~300g)
- 塩・こしょう ……適量

■作り方

①下ごしらえをする

鶏肉は骨にそって切り込みを入れて 平らにし、余分な脂肪を取り除いて フォークなどで皮をつつき、塩・こ しょうをふってよくすり込む。

② 焼き網をセットする

受け皿にアルミ箔を敷き、サラダ油 を薄くぬった焼き網をのせる。

②に①の皮を上にして左右に並べ、 グリル庫内にセットし、**自動グリル** キーで(**鶏のもも焼き**) を選択し、 スタ ートキーを押す。



タンドリーチキン

■材料 (2人分)

• 鶏もも肉(骨なし)

······1枚(250~300g) プレーンヨーグルト(無糖)・・・1/3カップ トマトケチャップ · · · 大さじ1 カレー粉 · · · · · · · · 大さじ1 • (A) 塩・・・・・・・小さじ²/3

■作り方

①下ごしらえをする

(A)をポリ袋に入れ、よく混ぜ合わ せておく。

②下味をつける

鶏肉は厚みのあるときは包丁で切り 込みを入れて平らにし、余分な脂肪 を取り除いてフォークなどで皮をつ つき、①に入れて手でよくもみ込み、 2、3時間ほどつけておく。途中で数 回上下を返す。

③ 焼き網をセットする

受け皿にアルミ箔を敷き、サラダ油 を薄くぬった焼き網をのせる。

4 焼く

②の鶏肉をペーパータオルなどで軽 くふきとり、皮を上にして③の上に 置き、グリル庫内にセットする。**直** 動グリル キーで〔鶏のもも焼き〕を、 火力調整キーで弱を選択し、 スタートキーを押す。



バリエーション

(A)の材料を変えるだけで、レパートリーが広がります。

梅1.そ性き

143 C C	死と
	も肉(骨なし) ······1 枚(250~300g)
	梅肉 ・・・・・・・・・・・大さじ2
• (\) :	酒・大さじ1
• (A)	酒 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	しょうゆ・・・・・・・少々

マスタード焼き

1712 1700
鶏もも肉(骨なし) ··········· 1枚(250~300g)
• (A) [*] 粒マスタード・・・・・・大さじ1 白ワイン・・・・大さじ2
*(A) (白ワイン大さじ2
※ 館内はあらかじめ悔(小さじ)/。) を上くすりこんでおく

手動メニュー

この表は両面グリルの目安時間です。

上面グリルを使用される場合は、表の時間を目安に適当な時間に食品を裏返してください。

※続けて焼くときは、加熱時間を短めにしてください。

□ 魚をおいしく上手に焼くために:41ページ

メニュー例

	火力・焼き時間の目安							
メニュー		分量	火力	焼き時間	備考			
	塩鮭 (1切れ 約80g)	1~4切れ	強	12~15分				
	あじの開き (1枚 約100g)	1~2枚	強	12~15分				
	いかの姿焼き (1ぱい 約200g)	1~2はい	中	9~12分				
魚	ぶりの照り焼き (1切れ 約80g)	1~4切れ	強	9~12分				
	かつおのたたき風	約250~300g 1かたまり	強	6~9分	前もって食品にペーパータオル などで油をぬる。 加熱後、すぐに氷水につける。			
	ししゃも (1尾 約20g)	5尾		8~12分	うまやきネット使用			
	ローストビーフ	約300g 1かたまり	中	18~22分 + 余熱約10分	オリーブオイルをぬるとしっと り仕上がる。 焦げつきが気になるときはアル ミ箔を使用してもよいでしょう。			
	鶏の照り焼き (1枚 約250~300g)	1枚	中	15~18分	厚みのあるときは包丁で切り込 みを入れて平らにする。			
そ	焼きとり (串)	5本	強	8~16分	うまやきネット使用			
の	焼きなす (1本 約70~80g)	3本	強	15~24分	うまやきネット使用			
他	焼きいも (1本 約150g)	3本	中	23~28分				
	厚あげ	4枚	強	予熱5分 7~9分	うまやきネット使用			
	豆腐田楽	1丁 (2つに切る)	強	予熱5分 7~9分	うまやきネット使用 焼く前に水切りをする。焼いて いる途中で田楽みそをぬる。			

- 焼き具合は、食品の数、大きさ、季節、鮮度などで変わります。
- 小魚などのせにくいメニューは、うま焼きネットを使用すると便利です。
- 20分以上かかるメニューはタイマー機能を使用してください。

あぶりもの(中央ヒーター)

うま焼きネットを使用して、左右ヒーターではできない「あぶりもの」ができます。 中央ヒーターにうま焼きネットを置くだけで、お手軽に調理ができます。

火力・焼き時間の目安					
メニュー	分量	火力	焼き時間	焼き加減の目安	
おもち	2個	弱	表 約7~8分 裏 約2~3分	ある程度おもちがふくらんで くるまであぶる	
トースト 	1 枚	中	表 約2~3分 裏 約1分	焼けすぎない程度にあぶる	
するめ	1枚	中	表 約1~2分 裏 約1~2分	香ばしい匂いがして固くなっ てくるまであぶる	
焼きのり	1 枚	強	表裏交互 約2分	様子を見ながらパリッとする まで交互にあぶる	

メモ

- 電源を切ってからの余熱時間が長いので、余熱調理に使えます。
- うま焼きネットの上にアルミ箔を敷くと、アルミ箔の反射による火力不足で調理に時間がかかります。

で注意

- 加熱中に汁やタレがたれるものをあぶらないでください。トッププレートが汚れて変色したり、たれた部分から発火するおそれがあります。
- 調理中・調理後はうま焼きネットが熱くなっています。やけどにご注意ください。
- 調理中は、紙や布・プラスチック製の容器など、燃えるものは近づけないでください。
- うま焼きネットは、IHヒーターで使わないでください。赤熱してやけどのおそれがあります。

仕樣

	沿西	##P000V	(FO COLI - ##)					
電	源	単相200V(50-60Hz共用)						
定	格消費電力	4800W						
寸	法	(約) 幅59	99mm×奥行557mm×高さ235mm					
質	量(重さ)	(約) 23k	g					
<u> </u>	内 寸	(約) 幅24	43mm×奥行366mm×高さ127mm					
	リル上ヒーターまでの高さ	(約) 65n	nm					
寸	法焼き網の大きさ	(約) 幅22	20mm×奥行286mm					
うる	ま焼きネットの大きさ	(約) 幅19	97mm×奥行251mm×高さ15mm					
		消費電力	火力調節範囲					
各上	左右ヒーター	3000W	約100W相当~3000W 無段階調節(30段階表示)					
	中央ヒーター	1250W	約400W相当、約800W相当、1250W 3段階調節					
ーター定格	グ リ ル	1300W	約400W相当、約800W相当、1300W 3段階調節					
格	触媒加熱用ヒーター	300W						
付	加温度調節	150~200	○ 6段階調節(揚げ物・左右ヒーター)					
機		自動停止(左						
उत्ता	№ 調理タイマー	1分~9時間55	分(左右ヒーター) 1分~55分(中央ヒーター) 1分~30分(グリル)					
電	源 コード	1.1m 3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル						
電	源 プ ラ グ	250V 30A(2極接地極付)						
保	護 機 能	適正負荷検知(小物発熱防止・使用なべ検知・無負荷検知)						
		温度過昇防」	上・回路保護・切り忘れ防止・ヒューズ(20A)					

• 電源スイッチが「切」の状態では待機消費電力ゼロです。

総消費電力制御について

- 左右ヒーターと、グリルまたは中央ヒーターを同時に使用した場合、消費電力が4800Wを超えないように、左右ヒーターの火力を自動的に調整します。左右ヒーターは、2000Wを上限に左ヒーターを優先して火力自動調整します。
- 左右ヒーター操作時は、先操作ヒーターを優先し、後操作ヒーターの火力は総消費電力4800W の残りW数以上に上がりません。
- 左右ヒーターで使用できる火力については、火力表示で確認してください。(左右の火力表示の合計が48にならない場合があります。)
- 総消費電力4800W限度までご使用中に左右ヒーターの火力を上げたいときは、左右ヒーターの 他方の火力を下げるか、中央ヒーターまたはグリルを停止してください。
- 複数ヒーター使用中に左右ヒーターの火力が下がった場合、他のヒーターを止めても火力は変わりません。火力を上げたいヒーターの火力調節つまみを回して調節してください。

アフターサービス

保証書

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず 「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ のうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。

保証期間

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が 修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧く ださい。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はこのIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切後6年保有しています。
- 性能部品とは製品の機能を維持するために必要な 部品です。

外国での保証について

• この製品は日本国内用に設計されています。 電源電圧の異なる外国では使用できません。 またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only.

Do not use this appliance in foreign countries where the voltage is different from that of Japan. No servicing is available outside of Japan.

アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店か、もよりの当社「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

	技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
		技術者の人件費、技術教育費、測定機器等 の設備費、一般管理費等が含まれています。
	部品代	修理に使用した部品代金です。 その他、修理に付帯する部材等を含む場合 もあります。
	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

●お客さまご相談窓口

で注意 「お客さまご相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで 変更することがありますが、ご了承ください。

総合相談窓口

相談受付時間 9:00~17:00

(1月1日~3日は休ませていただきます。)

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの 下記電話番号にお問い合わせください。

 ◆北海道地区
 TEL
 札幌
 (011) 290-1522

 ◆東北地区
 TEL
 仙台
 (022) 714-6137

 ◆関東地区
 TEL
 東京
 (03) 3815-1111

◆中部・北陸地区 TEL 名古屋 (052) 533-5245◆近畿・四国地区 TEL 大阪 (06) 6994-9570

◆中国地区 TEL 広島 (082) 297-6067

◆九州·沖縄地区 TEL 福岡 (092) 263-7629

郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機(株) お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX 大阪(O6) 6994-9510

修理相談窓口

お買い上げ販売店、または下記にお問い合わせください。

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口)

相談受付時間 月曜日〜金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

三洋コンシューママーケティング株式会社

◆北海道地区 TEL 札.幌 (011) 833 - 7888◆東北地区 TEL 仙台 (022) 382 - 2213(03) 5302 - 3401◆関東・甲信越地区 TEL 東京 TEL 長野 (0263) 26 - 1772◆長野地区 TEL 新潟 (025) 285-2451◆新潟地区 ◆福島地区 TEL 福島 (024) 945 - 6811(076) 237 - 6650◆北陸地区 TEL 金沢 (052) 459 - 3456TEL 名古屋 ◆東海地区 (06) 4250 - 8400◆近畿地区 TEL 大阪 TEL 広島 (082) 293 - 9333◆中国地区 TEL 高松 (087) 844-8321 ◆四国地区 ◆九州地区 TEL 福岡 (092) 922 - 6111

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日~土曜日(祝日および当社の休日を除く)9:00~12:00 13:00~17:30

TEL 沖縄 (098) 944-5018

持込修理および部品についてのご相談窓口

相談受付時間 月曜日~土曜日(祝日を除く) 9:00~17:30 別紙「お客さまご相談窓口」記載の各地区サービスセンターにお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!★



こんな症状はありませんか

- ・トッププレートのひび割れ。
- ・異常な臭いがしたり、煙が出る。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・冷却ファンが回らない。
- その他の異常や故障がある。



使用 中止

故障や事故の防止のため 必ず販売店又は据付施工 店にご連絡を…。

点検・修理についての費用など詳しいことは販売店又は据付施工店にご相談ください。

●お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。修理などを依頼されるときに便利です。

品番	JIC-B531GR
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	

※この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

三洋電機株式会社

サービス企業グループ 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 事 業 開 発 本 部 住設システム ビジネスユニット

ライフソリューションズカンパニー 〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1 キッチンアプライアンスビジネスユニット